

# 电动空调的日常保养与维护

01

## 空调使用

- 空调开启和关闭请参照空调使用说明；
- 夏日停车，尽量避免直接在日光下暴晒：在日光暴晒的情况下，车辆热负荷急剧增加，空调运行时由于负荷增加，制冷效果和降温速度就会减慢。

02

## 及时清洗

- 及时清除冷凝风机网罩上的树叶或其它杂物，清洗冷凝器蒸发器
- 由于车辆经常在树下行走，随时都有树叶或其它杂物落在冷凝风机网罩上的可能，一旦发现请及时清除，以避免造成冷凝风机损坏。

03

## 检查制冷剂量

- 将温度控制旋钮调至最低，风量调至最大档，观察视液镜，正常情况下视液镜中制冷剂应无气泡产生；
- 当视液镜中存在大量白色气泡，则表明制冷剂不足，这时需对系统进行检漏，排漏、重新加注制冷剂（系统中只能充注R407c制冷剂）
- 当系统接头部位局部出现油迹，表明该处可能有泄漏，可拧紧接头，然后用肥皂水检漏。

04

## 定期清扫空气过滤网

- 打开蒸发器回风栅，从中取出空气过滤网，用压缩空气吹干净上面积灰，如有必要，可用带中性洗涤剂的温水清洗。